

ESSENZA TC-1*f*

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO
PER TAMBURO A CORNICE

BREVETTO LE2011A000014



ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE ALIMENTAZIONE PHANTOM

versione 1it - 2013

studio ESSENZA
via IV Novembre n.1
73038 Spongano (LE) - Italy
email: info@essenza.ws

Per attivare o disattivare l'alimentazione Phantom disponibile sul **TC-1f**, agire come di seguito indicato:

1: Rimuovere le quattro viti di chiusura:



2: Estrarre con le dita i cinque pomelli:



3: Rimuovere il coperchio ed individuare il ponticello vicino al LED.

4: Inserire o rimuovere il ponticello a seconda delle proprie esigenze:

PHANTOM ATTIVA



PHANTOM ESCLUSA



5: Inserire i cinque pomelli:



6: Avvitare le quattro viti di chiusura:

